



Energi Consulting
autoriseret vvs installatør

tlf: 27 62 70 96

Vejledning i valg af fremløbstemperatur

til radiatore på centralvarmeanlægget med
AVTB 20-60 som styreventil

Udetemperatur	Fremløbstemperatur	Egne bemærkninger
-12	65	
-10	64	
-8	62	
-6	60	
-4	58	
-2	56	
0	54	
2	52	
4	49	
6	46	
8	43	
10	40	
12	37	
14	32	
16	30	
18	26	Sommerluk

Benyttet varmekurve: 1,4

Pos.	1	20
Pos.	2	30
Pos.	3	40
Pos.	4	50
Pos.	5	60



Alle temperaturer er vejledende afhængig af husets alder, isoleringsforhold, radiatore, varmebehov, vinduer mm.