



Energi Consulting
autoriseret vvs installatør

tlf: 27 62 70 96

Vejledning i valg af fremløbstemperatur til radiatore på centralvarmeanlægget med Honeywell 20-70 som styreventil

Udetemperatur	Fremløbstemperatur	Egne bemærkninger
-12	70	
-10	67	
-8	64	
-6	60	
-4	58	
-2	56	
0	52	
2	50	
4	45	
6	42	
8	40	
10	37	
12	34	
14	30	
16	25	
18	Sluk	

Benyttet varmekurve: 1,4

Pos.	1	20
Pos.	2	30
Pos.	3	40
Pos.	4	50
Pos.	5	60
Pos.	6	70



Alle temperaturer er vejledende afhængig af husets alder, isoleringsforhold, radiatore, varmebehov, vinduer mm.