



Energi Consulting
autoriseret vvs installatør

tf: 27 62 70 96

Vejledning i valg af fremløbstemperatur

til radiatore på centralvarmeanlægget med

RAVI 43-65 som styreventil

Udetemperatur	Fremløbstemperatur	Egne bemærkninger
-12	65	
-10	64	
-8	62	
-6	60	
-4	57	
-2	55	
0	52	
2	51	
4	50	
6	49	
8	48	
10	47	
12	46	
14	44	
16	43	
18	Sluk	

Benyttet varmekurve: 1,4

Pos.	0,5	43
Pos.	1	50
Pos.	2	53
Pos.	3	56
Pos.	4	59
Pos.	5	65



Alle temperaturer er vejledende afhængig af husets alder, isoleringsforhold, radiatore, varmebehov, vinduer mm.