



Energi Consulting
autoriseret vvs installatør

tlf: 27 62 70 96

Vejledning i valg af fremløbstemperatur

til gulvvarmeanlægget med

RAVK 25-65 gr som styreventil

Udetemperatur	Fremløbstemperatur	Egne bemærkninger
-12	45	
-10	43	
-8	41	
-6	40	
-4	39	
-2	38	
0	37	
2	35	
4	34	
6	33	
8	32	
10	31	
12	29	
14	28	
16	27	
18	25	Luk for sommerventil

Af hensyn til trægulve, må fremløbstemperaturen højst være 45 gr

Benyttet varmekurve: 0,6

Pos.	1	25 gr
Pos.	2	35 gr
Pos.	3	45 gr



Alle temperaturer er vejledende afhængig af husets alder, isoleringsforhold, radiatore, varmebehov, vinduer mm.