



Vejledning i valg af fremløbstemperatur

til gulvvarme anlægget med

Uponor 20-55 gr termostat som styreventil

Udetemperatur	Fremløbstemperatur	Egne bemærkninger
-12	45	
-10	43	
-8	41	
-6	40	
-4	39	
-2	38	
0	37	
2	35	
4	34	
6	33	
8	32	
10	31	
12	29	
14	26	
16	24	
18	22	

Af hensyn til trægulve, må fremløbstemperaturen højst være 45 gr

Benyttet varmekurve: 0,6

Pos.	1	20 gr
Pos.	2	25 gr
Pos.	3	30 gr
Pos.	4	34 gr
Pos.	5	38 gr
Pos.	6	42 gr
Pos.	7	46 gr



Alle temperaturer er vejledende afhængig af husets alder, isoleringsforhold, radiatore, varmebehov, vinduer mm.