

Vejledning i valg af fremløbstemperatur

til radiatoranlægget med
RAVK 25-65 gr som styreventil



Energi Consulting

autoriseret vvs installatør

tlf: 27 62 70 96

Udetemperatur	Fremløbstemperatur	Egne bemærkninger
-12	65	
-10	61	
-8	59	
-6	57	
-4	55	
-2	52	
0	50	
2	49	
4	46	
6	43	
8	40	
10	37	
12	34	
14	30	
16	25	
18	Sluk	

Benyttet varmekurve: 1,4

Pos.	1	25 gr
Pos.	2	35 gr
Pos.	3	45 gr
Pos.	4	55 gr
Pos.	5	65 gr



Alle temperaturer er vejledende afhængig af husets alder, isoleringsforhold, radiatore, varmebehov, vinduer mm.



Energi Consulting
autoriseret vvs installatør

Enghaven 69

4000 Roskilde

+45 27627096

info@energi-consulting.dk

www.energi-consulting.dk

cvr.nr.: 30390350

Problemer med VVS?

*Kontakt Energi Consulting
med det samme*



**Professionel VVS virksomhed i Roskilde
med stor ekspertise indenfor
fjernvarmeløsninger**