



Energi Consulting

autoriseret vvs installatør

tlf: 27 62 70 96

Vejledning i valg af fremløbstemperatur


til gulvvarme anlægget med RAVK 25 - 65 som styreventil

Udetemperatur	Fremløb temperatur	Egne bemærkninger
-12	45	
-10	43	
-8	41	
-6	40	
-4	39	
-2	38	
0	37	
2	35	
4	34	
6	33	
8	32	
10	31	
12	29	
14	28	
16	27	
18	25	Luk for sommerventil

Af hensyn til trægulve, må fremløbstemperaturen, højst være 45 gr

Benyttet varmekurve ; 0,8

pos.	1	25 gr
pos.	2	35 gr
pos.	3	45 gr
pos.		
pos.		



Alle temperaturer er vejledende, - afhængig af husets alder, isoleringsforhold, - varmebehov, - vinduer, mm



Energi Consulting
autoriseret vvs installatør

Enghaven 69

4000 Roskilde

+45 27627096

info@energi-consulting.dk

www.energi-consulting.dk

cvr.nr.: 30390350

Problemer med VVS?

*Kontakt Energi Consulting
med det samme*



Professionel VVS virksomhed i Roskilde
med stor ekspertise indenfor
fjernvarmeløsninger